



Nero DriveSpeed 手册

版权和商标信息

《Nero DriveSpeed 手册》及其所有内容受版权保护并且归 Nero AG 所有。保留所有权利。本手册包含受国际有效版权保护的材料。未经 Nero AG 明确书面许可，不得复制、传播或以其他方式转载本手册的全部或部分内容。

Nero AG 拒绝任何超过担保条款范围的索赔要求。对于《Nero DriveSpeed 手册》内容的正确性，Nero AG 不承担任何责任。所提供的软件内容以及《Nero DriveSpeed 手册》的内容如有更改，恕不另行通知。

所有商标名称和商标均归其各自所有者所有。

此处提及的商标仅供参考。

版权所有 © 2007 Nero AG 及其授权者。保留所有权利。

REV 1.0, SW 3.0.10.0

目录





1	一般信息	4
1.1	关于本手册	4
1.2	关于 Nero DriveSpeed	4
2	技术信息	5
2.1	系统要求	5
3	启动程序	6
3.1	通过 Nero StartSmart 启动 Nero DriveSpeed	6
3.2	直接启动 Nero DriveSpeed	7
4	Nero DriveSpeed	8
4.1	Nero DriveSpeed 选项	9
4.2	设置速度	10
5	图列表	12
6	索引	13
7	联系信息	14

1 一般信息

1.1 关于本手册

本手册的受众为希望了解如何使用 Nero DriveSpeed 的所有用户。本手册包含若干过程，对如何实现某个特定目标进行了分步介绍。

为了更好地利用本手册，请注意以下体例说明：

符号	含义
	表示必须严格遵守的警告、要求或注意信息。
	表示其他信息或注意信息。
1. 启动...	位于一行开头的数字，表示操作请求。请按照指定的顺序执行这些操作。
	表示中间结果。
	表示结果。
确定	表示出现在程序界面中的文本段落或按钮。它们以粗体显示。
<u>章节</u>	表示对其他章节的引用。它们是可以点击的链接并且以红色加下划线形式显示。
[...]	表示用于输入命令的键盘快捷键。

1.2 关于 Nero DriveSpeed

值得一提的是，使用 Nero DriveSpeed，您可以通过调节光盘的读取速度来显著降低噪音级别，这在玩游戏或者播放音乐时非常有用。还可以优化驱动器的提速和降速时间，以便在文件受损时仍然可以进行读取，或使用更快的速度来访问游戏光盘。

2 技术信息

2.1 系统要求

Nero DriveSpeed 随 Nero 套件一起安装。其系统要求与其他产品相同。您可以在《Nero 快速入门指南》中找到有关系统要求的更多详细信息。

3 启动程序

3.1 通过 Nero StartSmart 启动 Nero DriveSpeed

要通过 Nero StartSmart 启动 Nero DriveSpeed，请按照下列步骤操作：

1. 单击 **Nero StartSmart** 图标。
→ 即会打开 Nero StartSmart 窗口。
2. 单击窗口左边的箭头按钮。
→ 将打开扩展对话框。



图 1 : Nero StartSmart

3. 从应用程序选择列表中选择 **Nero DriveSpeed**。
→ 即会打开 **Nero DriveSpeed** 窗口。
→ 您已通过 Nero StartSmart 启动了 Nero DriveSpeed。

3.2 直接启动 Nero DriveSpeed

要直接启动 Nero DriveSpeed，请按照下列步骤操作：

1. 如果使用的是 Windows XP“开始”菜单，请单击**开始 > 所有程序 > Nero 7 (Premium) > 工具 > Nero DriveSpeed**。

如果使用的是经典“开始”菜单，请单击**开始 > 程序 > Nero 7 (Premium) > 工具 > Nero DriveSpeed** 菜单。

→ 即会打开 **Nero DriveSpeed** 窗口。

→ 您已启动 Nero DriveSpeed。

4 Nero DriveSpeed

根据 [启动程序](#) 一章中的说明打开 Nero DriveSpeed 后，将显示 Nero DriveSpeed 屏幕。



图 2 : Nero DriveSpeed 窗口

Nero DriveSpeed 窗口提供了下列设置选项：

驱动器选择列表	此选项可以指定驱动器。
读取速度 (CD)	此选项可以显示 CD 在驱动器中的读取速度。
读取速度 (DVD)	此选项可以显示 DVD 在驱动器中的读取速度。
降速时间	此选项可以显示计算机可能不会访问其他计算机的时间，以便 Nero 降低驱动器的速度（降速时间）。
静音	此选项会设置选择框以便驱动器静默访问加载的光盘。
快速	此选项会设置读取速度选择框以使用尽可能快的速度访问加载的光盘。
	此选项会打开/关闭驱动器。
	此选项会停止播放加载的光盘。
选项	此选项会打开 Nero DriveSpeed 选项窗口。
关闭	此选项会关闭 Nero DriveSpeed。

4.1 Nero DriveSpeed 选项



图 3 : Nero DriveSpeed 选项窗口

Nero DriveSpeed 选项窗口提供了下列设置选项：

介质选择列表	此选项表明驱动器中插入的光盘的类型。
读取速度输入区域。	此选项会显示 Nero DriveSpeed 窗口中的 读取速度 (CD) 或 读取速度 (DVD) 选择列表中的条目。
速度输入框	此选项会通过 添加 按钮来表明读取速度输入区域中引用的速度。
添加	此选项会将输入框中的输入内容添加到读取速度输入区域中。
删除	删除所选读取速度规范。
检测	此选项会检测插入的光盘可以在驱动器中读取的读取速度。
打开 Nero ProductSetup	此选项会打开 ProductSetup。
在启动时运行	此选项会在 Windows® 启动后立即运行 Nero DriveSpeed。
启动后最小化	此选项会在 Windows® 启动后在托盘中以最小化状态打开 Nero DriveSpeed。
在系统启动时恢复速度设置	此选项会恢复在 Windows® 启动时所进行的速度设置。

4.2 设置速度

要在“ Nero DriveSpeed” 屏幕中进行速度设置，请按照下列步骤操作：

1. 在光盘驱动器中加载一张光盘。
2. 在驱动器选择列表中选择所需驱动器。
 - 视您所插入的光盘而定，将激活**读取速度 (CD)** 或**读取速度 (DVD)** 组合框。
3. 在**读取速度**组合框中选择所需的读取速度。
 - 视您在**读取速度**组合框中所做的选择而定，**当前显示区域**中将显示所选的读取速度。
4. 在**关闭时间**组合框中选择关闭时间。
 - 视您在**关闭时间**组合框中所做的选择而定，**当前显示区域**中将显示所选的关闭时间。



关闭时间是驱动器必须保持未激活以便 Nero 可以降低驱动器速度（降速时间）的时间段。由于具有此功能，因此驱动器在未使用时将更安静。

5. 如果希望选择使驱动器特别安静的设置，请单击**静音**按钮。
 - **读取速度**组合框中的设置将自动适应所选内容。
6. 如果希望选择驱动器以尽可能快的速度访问加载的光盘的设置，请单击**快速**按钮。
 - **读取速度**组合框中的设置将自动适应所选内容。
7. 如果希望在 Nero DriveSpeed 中进行其他设置，请单击**选项**按钮。
 - 即会打开 **Nero DriveSpeed 选项**窗口。
8. 如果希望定义自己的速度规范，请按照下列步骤操作：
 1. 在速度输入框中，输入所需的多个标准光盘播放速度。
 2. 单击**添加**按钮可在读取速度输入区域中输入值。
 9. 单击**检测**按钮可允许该程序检测所加载光盘的默认速度。
10. 如果希望更改 Nero DriveSpeed 中使用的语言，请单击**打开 Nero ProductSetup** 按钮。
 - 即会打开 Nero ProductSetup。可以为 Nero 7 中的所有应用程序进行语言设置。
11. 如果希望更改 Nero DriveSpeed 在系统启动时的行为，请在**常规设置**区域中进行所需设置（请参阅 [Nero DriveSpeed 选项](#)）。
12. 如果希望在 **Nero DriveSpeed 选项**窗口中保存设置，请单击**确定**按钮。
 - 即会关闭 **Nero DriveSpeed 选项**窗口。

13. 如果希望在 **Nero DriveSpeed** 开始屏幕中保存设置，请单击**关闭**按钮。

→ 您已在 Nero DriveSpeed 中保存了设置。

5 图列表

图 1 : Nero StartSmart	6
图 2 : Nero DriveSpeed 窗口	8
图 3 : Nero DriveSpeed 选项窗口	9

6 索引

P

ProductSetup..... 9

体

体例说明..... 4

关

关机时间..... 10

启

启动程序..... 6, 8

快

快速..... 10

目

目标组..... 4

联

联系方式..... 14

读

读取速度..... 10

读取速度规范..... 9

速

速度设置..... 9

静

静音..... 10

7 联系信息

Nero DriveSpeed 是 Nero AG 的产品。



Nero AG
Im Stoeckmaedle 13-15
76307 Karlsbad
Germany

网站 : www.nero.com
帮助 : <http://support.nero.com>
电子邮件 : techsupport@nero.com
传真 : +49 724 892 8499

版权所有 © 2007 Nero AG 及其授权者。保留所有权利。